

# **TOLEDO**

## **351 - IMPRESSORA MATRICIAL**

---

*Velocidade e nitidez  
na impressão de etiquetas*



# IMPRESSORA MATRICIAL DE ETIQUETAS TOLEDO 351

Extremamente rápida, a Impressora Matricial Toledo 351 foi especialmente desenvolvida para trabalhar em conjunto com balanças eletrônicas, utilizadas em aplicações que requerem o registro de dados com alta velocidade.

Além disso, os dados transmitidos pela balança são impressos com nitidez em etiquetas auto-adesivas, o que proporciona confiabilidade nos processos de pesagem e/ou contagem e impressão.

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Impressão em caracteres normais e expandidos.
- Fácil operação e manutenção.
- Rapidez de impressão. Até 45 etiquetas/minuto quando utilizada com balança computadorada PRIX II, capacidade de 15 kg.
- Maior confiabilidade no registro dos dados.
- Redução de erros de leitura.
- Maior facilidade e rapidez na troca do rolo de etiquetas.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão elétrica: 110/127 VCA - fusível 2A.  
220/240 VCA - fusível 1A.
- Consumo: 10 W em repouso ou 55 W imprimindo.
- Temperatura de operação: 10°C a 45°C.
- Umidade relativa: 10% a 90%, sem condensação.
- Dimensões: 312 mm (L) x 155 mm (A) x 313 mm (P).
- Peso de embarque: 8,5 kg.

## INSTALAÇÃO FÁCIL, RÁPIDA E ECONÔMICA

Ao receber a sua Impressora Matricial Toledo 351, você não precisará chamar o técnico para efetuar a instalação. Veja como é simples:

1. Retire a impressora da embalagem.
2. Verifique as condições físicas da impressora. Encontrando avarias de transporte, informe à Assistência Técnica Toledo ou ao nosso Representante.
3. A impressora é fornecida em 220 VCA. Verifique se a tensão elétrica da tomada é compatível com a tensão elétrica da impressora. Se for necessário alterar a tensão elétrica, mude a posição da chave de comutação para a tensão desejada e substitua o fusível. A chave encontra-se debaixo da impressora.
4. Para colocar o rolo de etiquetas, siga as instruções que se encontram na parte interna da impressora. Após as impressões, o liner das etiquetas fica depositado em um compartimento apropriado.
5. Para encaixar corretamente a fita de impressão, pressione o cassete contra o chassi. Observe se a fita está passando pelas agulhas da cabeça de impressão.
6. Para efetuar a interligação, conecte o cabo de comunicação da impressora no conector da balança, identificando-o com a legenda *Comunicação Serial*, ou encaixe no conector de 9 pinos tratando-se de Indicadores Digitais de Peso Toledo. Aperte os parafusos.  
Se a sua balança eletrônica ou indicador digital de peso não possuir originalmente o conector de interligação, chame a Assistência Técnica Toledo ou ao nosso Representante Autorizado mais próximo.

7. Para ligar, conecte o plugue na tomada. Levante a tampa da impressora e acione a tecla *Liga/Desliga*. Abaixa a tampa, para trabalhar com o equipamento sempre fechado.
8. A partir desse momento, apertando a tecla *Imprimir* na balança ou no indicador, o posicionamento da etiqueta para início de impressão é automático.

## RECOMENDAÇÕES

Garanta a durabilidade do produto e a segurança do operador tomando alguns cuidados:

- Utilize a impressora e a balança na mesma tensão elétrica.
- Antes de efetuar a troca do rolo de etiquetas e da fita de impressão, desligue a impressora da tomada.
- Não use a impressora aberta, sem a tampa de cobertura.
- Não toque na cabeça de impressão porque esta superfície atinge altas temperaturas.
- Ao limpar a parte externa da impressora, use pano umedecido com água e sabão neutro. Não utilize solventes.
- Consulte a Assistência Técnica Toledo sempre que necessário.



**CRIANDO VALOR  
PARA OS CLIENTES**

## TOLEDO DO BRASIL

BELÉM, PA ..... TEL. (91) 233-4891  
FAX (91) 244-0871  
B. HORIZONTE, MG TEL. (31) 3491-2770  
FAX (31) 3491-5776  
CAMPINAS, SP..TELEFAX (19) 3225-8666  
C. GRANDE, MS ..... TEL. (67) 341-1300  
FAX (67) 341-1302  
CANOAS, RS..TELEFAX (51) 427-4822  
CURITIBA, PR....TELEFAX (41) 332-1010

FORTALEZA, CE ..... TEL. (85) 283-4050  
FAX (85) 283-3183  
GOIÂNIA, GO.....TELEFAX (62) 202-0344  
MANAUS, AM ..... TEL. (92) 635-0441  
TELEFAX (92) 233-0787  
RECIFE, PE ..... TEL. (81) 3339-4774  
FAX (81) 3339-6200  
RIB. PRETO, SP ..... TEL. (16) 3967-2332  
FAX (16) 3967-2330

R. DE JANEIRO, RJ... TEL. (21) 2590-5216  
FAX (21) 2590-5216  
SALVADOR, BA ..... TEL. (71) 384-6618  
FAX (71) 384-6618  
SANTOS, SP.....TEL. (13) 3222-2365  
FAX (13) 3222-3854  
S. J. CAMPOS, SP ... TEL. (12) 3934-9211  
FAX (12) 3934-9278  
S. PAULO, SP ..... TEL. 0800-554122  
FAX (11) 6915-7766

RUA DO MANIFESTO, 1183 - TELEFONE (11) 6160-9000 - CEP 04209-901 - SÃO PAULO - SP - BRASIL - [www.toledobrasil.com.br](http://www.toledobrasil.com.br)

A Toledo segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se o direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem prévio aviso, declinando toda a responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verificarem neste catálogo. Assim, para informações exatas sobre qualquer modelo em particular, consultar o Departamento de Marketing da Toledo. e-mail: [com@toledobrasil.com.br](mailto:com@toledobrasil.com.br) TBR-FRE-09g MAR/02